

## Limpiacontactos y Desengrasantes

# **Contacmatic Super Verde**

#### Características:

Poderoso limpiacontactos y desengrasante de alta pureza. Penetra rapidamente, remo-viendo los contaminantes más difíciles. De veloz evaporación, no deja residuos ni humedad. Recomendado para la limpieza de conectores de computación, microrelés, cabezales magné-ticos, borneras, instrumental, mecanismos de precisión, etc.

Puede utilizarse en equipos en funcionamiento, ya que no es conductor. Contacmatic Super VERDE es seguro para la mayoría de los plásticos. Se recomienda probar su compatibilidad.

limpiacontactos y desengrasante de gran precisión Propelente CO<sub>2</sub>

#### Modo de uso:

Agitar bien antes de usar. Vaporizar sobre la superficie a limpiar durante 1 o 2 segundos, desde una distancia de 10 a 15 cm. Utilice el tubo vaporizador, insertándolo en el orificio del pulsador, en caso de aplicaciones puntuales.

#### Recomendado para:

Motherboards y conectores de computación Cabezales magnéticos de audio y video Llaves de contacto, motores y borneras Mouses, zip drives, disketteras y coolers Instrumental y mecanismos de precisión Placas de equipos electrónicos Jumpers, dip switches y zócalos de Cis Llaves selectoras, botoneras y relés



### Presentación:

En aerosoles de 230 cc/225 g y 440 cc/450 g

#### **Precauciones:**

No exponer al sol, ni a tem-peraturas superiores a 50°C. Utilizar en lugares de buena ventilación.
No vaporizar sobre llama ni superficies muy calientes.
Mantener lejos del alcance de los niños.
No arrojar el envase al fuego, ni aún vacío.
No perforar ni rellenar.

AGÍTESE BIENANTES DE USAR. NO INFLAMABLE.

### Teléfonos de atención toxicológica:

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160 Hospital de Niños: (011)4962-6666/2247 Hospital Posadas: (011)4658-7777/4654-6648











